气体质量流量计/控制器 GAS MASS FLOW METER/CONTROLLER

使用说明书手册

午腾测控仪表 (上海)有限公司

目录

1. 产品介绍
1.1 用途与特点
1.2 主要技术指标 <u>3</u>
1.3 工作原理3
2. 快速安装指导4
2.1 外形及安装尺寸4
2.2 气路接头形式5
2.3 电缆连接插头5
3. 功能操作详解
3.1 综述
3.2 常用操作6
界面说明6
按键操作说明8
功能表树形结构9
3.3 功能操作详解10
3.3.1 流量设定10
3.3.2 启动/停止流量累积10
3.3.3 流量累积值清零11
3.3.4 流量小信号切除12
3.3.5 流量系数14
3.3.6 流量零点设置15
3.3.7 设备轮询地址设置16
3.3.8 环路输出测试17
3.3.9 控制模式转换19
3.3.10 设置输出阻尼值20
4. 注意事项
4.1 加装过滤器20
4.2 使用腐蚀性气体和有机溶剂气体问题21
4.3 安装位置问题21
4.4 阀口密封问题22
4.5 标定与不同气体的换算22
5. 一般异常情况判断和处理
6. 保证、保修与服务
6.1 产品保证和保修23
6.2 保修对使用的要求23
6.3 服务
附录: 气体流量转换系数表
附录: 通讯协议
沙· 兴阳书中部的武士团正位供会来。注风安静尘波

1. 产品介绍

1.1 用途与特点

质量流量控制器 (Mass Flow Controller 缩写为 MFC) 用于对气体的质量流量进行精 密测量和控制。它们在半导体和集成电路工业、特种材料学科、化学工业、是有工业、医药、 环保和真空灯多种领域的科研和生产中有着重要的作用。其典型的应用场合包括:电子工艺 设备,如扩散、外延、CVD、氧化、等离子刻蚀、溅射、离子注入;以及镀膜设备、光纤熔 炼、微反应装置、混气配气系统、毛细管测量、气相色谱仪及其他分析仪器

1	量程范围	$(0^{5}, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500)$ SCCM $(0^{1}, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 3000)$ SLM
		(0 1, 2, 3, 3, 10, 30, 100, 200, 300, 100030007 SLM
2	准确度	$\pm 1\%$ F.S $\pm 0.5\%$ F.S
3	线性	$\pm 0.5^{\sim}1.5\%$ F.S
4	重复精度	±0.2%F.S
5	响应时间	电特性: 10sec 气特性: (1 [~] 4) sec
6	工作压差	0.1~0.5MPa
7	耐压	3MPa
8	工作环境温度	0~70°C
9	数字量	RS485 MODBUS 协议
10	模拟量	DC 0~5V , 4~20mA 可选
11	供电	DC +15V/24V 可选,流量计<400mA,控制器<600mA
12	电气连接	DB15
13	漏率	1×10^{-8} SCCSHe
14	底座材质	316L 不锈钢
15	密封材质	氟橡胶,丁晴橡胶,氯丁橡胶
16	气路接头	Φ 3, Φ 6, Φ 10, 1/8", 1/4", 3/8"

1.2 主要技术指标

注意:

质量流量计和质量流量控制器出厂通常用氮气(N₂)标定. 质量流量的单位规定为:SCCM (标准毫升/分); SLM (标准升/分) 标准状态规定为: 温度-----273.15K **(0°**℃); 气压-----101325 Pa (760mm Hg) 满量程值

F.S (Full Scale);

1.3 工作原理

WT 系列气体质量流量控制器卓越的精度、坚固性及可靠性源于我公司独特的传感器探头。 该密封探头由两传感元件组成——速度传感器及温度传感器,能自动校正温度及压力变化产 生的影响。仪表电路将速度传感器加热到高于气体温度的一个常数值,然后测量气体流量的

第3页共25页

冷却效果。通过测量保持恒定温差所消耗的电功率与气体的质量流量成正比的原理计算流量。两传感器均为标准级白金电阻温度探测器 (RTD)。白金 RTD 丝缠绕在坚固的陶瓷芯轴上,牢固且可靠。整个传感器密封在 316 不锈钢包装壳内。



图三、工作原理图

2. 快速安装指导

2.1 外形及安装尺寸



图三、质量流量控制器外形尺寸

2.2 气路接头形式



图四、双卡套接头安装示意图

按图四所示安装接管时,在装上前卡套、后卡套、螺母后,先用手将螺母与接头拧紧,再用扳手 拧紧(国外进口的 Swagelok 接头要求用扳手旋转 1.25 圈拧紧),以保证不漏气。注意应该使 用双扳手操作,用一只扳手卡住接头不动,用另一只扳手旋转螺母。特别是在拆卸接管时必须 使用双扳手操作,否则会引起接头松动,影响密封。 2.3 电缆连接插头



图五、±15VDC 供电示意图



图六、24VDC 供电示意图

3. 功能操作详解

3.1 综述

WT 系列流量计使用一个带背光的点阵液晶显示器,直观清晰的显示出多种有用的流量数据,包括:瞬时流量、累计流量和温度等。WT 具有不同的显示画面,它取决于定货的型号,如流量计或控制器、电流输出或电压输出等。整个 CX 系列具有统一的主显示画面、气体选择画面(特定气体时本画面可能无效)、校准画面、设备信息等。 在主画面状态下,轻按流量计右下角的[MENU]按键可以切换显示画面到菜单画面。

3.2 常用操作

界面说明



图 1 监测量显示状态



图 2 阀控设定状态



图 3 菜单显示状态

第7页共25页



图 4 参数输入对话框



图 5 存储问询对话框

按键在不同显示情景下的功能如下

【监测量显示状态】下:

按【左】键,顺序切换当前显示参数为:瞬时流量、电流、介质温度、累计流量等。 按【右】键,倒序切换当前显示参数为:累计流量、介质温度、电流、瞬时流量等。 按【MENU/OK】键,进入〖菜单显示状态〗。

【菜单显示状态】下:

- 按【右】键,顺序切换本级菜单各菜单项。
- 按【左】键,退至上一级菜单。
- 按【MENU/OK】键,进入下一级菜单或者〖参数输入对话框〗。

【参数输入对话框】下:

- 按【上】键,设定数字增加1。
- 按【下】键,设定数字减小1。
- 按【右】键,光标右移一位。
- 按【左】键,光标左移一位。
- 按【MENU/OK】键,确认。

【存储问询对话框】下:

第8页共25页

按【右】键,不存储数据或选项,回到〖存储问询对话框〗前的菜单项。 按【左】键,存储数据或选项,回到〖存储问询对话框〗前的菜单项。

3.3 功能操作详解

3.3.1 流量设置:

按【VALVE】 键进入流量设定界面



按【上】键增大流量设置,按【下】键减小流量设置,按【左】键流量设定为0,按【右】 键流量设定为满量程。按【VALVE】键保存并返回监测量显示状态。

3.3.2 启动/停止流量累计:

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【MENU/OK】键,显示进入用流量设置子菜单,。 若累计功能处于停止状态,显示如下画面



若累计流量计已经启动,则显示如下画面



此时按【MENU/OK】键会进入〖存储问询对话框〗 如下



此时按【左】键修改并存储,按【右】键则退出到之前菜单。

3.3.3 流量累计值清零

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【MENU/OK】, 进入流量设置子菜单, 按【右】使菜单项"1 Reset Total"处于焦点 状态;



(3) 按【MENU/OK】键,显示进入〖存储问询对话框〗;



(4) 按【左】键修改并存储,按【右】键则退出到之前菜单。

第 11 页 共 25 页

3.3.4 流量小信号切除

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【MENU/OK】, 进入流量设置子菜单, 按【右】使菜单项"2 Flow CutOff"处于焦点状态;



(3) 按【MENU/OK】键,显示进入〖参数输入对话框〗,输入所需数据



(4) 修改完最后一位字符,按【MENU/OK】键,进入〖菜单显示状态〗;



此时,按【左】键,存储数据,按【右】键,放弃存储,回到之前的菜单。

3.3.5 流量系数:

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【MENU/OK】键,显示进入流量设置子菜单,按【左】键使"3 Coefficient"处于 焦点状态;



(3) 按【MENU/OK】键,显示进入〖参数输入对话框〗,输入所需数据;



(4)修改完最后一位字符后,按【MENU/OK】键,显示进入〖存储问询对话框〗;



此时,按【左】键,存储数据,按【右】键,放弃存储,回到之前的菜单。

3.3.6 流量零点设置:

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【右】键, 使菜单项"2 Zero Offset"处于焦点状态;



第 14 页 共 25 页

(3) 按【MENU/OK】键,显示进入安装位置零点设置子菜单; 使菜单项 "1 Set Zero" 处于 焦点状态; 按【MENU/OK】键,进行(5) 操作,为设定流量零点操作;



(4) 按【右】键, 使菜单项"2 Clear Zero"处于焦点状态; 为取消流量设定零点操作;



(5) 按【MENU/OK】键,显示进入〖存储问询对话框〗;



此时,按【左】键,存储零点值,按【右】键,放弃存储,回到之前的菜单。

3.3.7 设备轮询地址设置:

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【右】键使菜单项 "6 Hart Address" 处于焦点状态;第 15 页 共 25 页



(3) 按【MENU/OK】键,显示进入 Hart 地址设置子菜单,第3行显示为当前轮询地址;



(4) 按【MENU/OK】键,显示进入〖参数输入对话框〗, 输入期望值(地址范围0~31);



(5)修改完最后一位字符后,按【MENU/OK】键,显示进入〖存储问询对话框〗;

>>AccuFlow	
Save Changes	s ?O
YN	J O
/ OA=16.00mA	75%

此时,按【左】键,存储数据,按【右】键,放弃存储,回到之前的菜单。

3.3.8 环路输出测试:

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;

第 16 页 共 25 页



(2) 按【右】键, 使菜单项"7 Loop Test"处于焦点状态;



(3) 按【MENU/OK】键,显示进入回路测试子菜单;



注意: 这时仪表输出电流被锁定为 4mA.

(4) 按【右】键, 滚动菜单项, 可以使仪表输出电流锁定为相应值; (例如, 锁定为 16, 如下图)



在回路测试菜单下,按【左】键,则退出回路测试,回到之前的菜单,且仪表电流回 归自动。

3.3.9 控制模式转换:

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【MENU/OK】键,显示进入流量设置子菜单,按【右】键使"4 Caculate Mode"处于焦点状态;



(3) 按【MENU/OK】键,显示进入运算方式选择子菜单;



(4) 按【右】键,滚动被选项,当选择"Analog Input"时,为外接模拟信号控制模式; 当选择"Local/RS485"时,为就地按键操作控制或 RS485 通讯控制;



(5)此时,按【MENU/OK】键,显示进入〖存储问询对话框〗;



按【左】键,存储数据,按【右】键,放弃存储,回到之前的菜单,如果存储,且被选 择项之前的方框被圆点填充。

3.3.10 设置输出阻尼值:

(1) 在〖监测量显示状态〗下, 按【MENU/OK】键, 进入〖菜单显示状态〗;



(2) 按【右】键使菜单项"8 Set Damping"处于焦点状态;



(3) 按【MENU/OK】键,显示进入阻尼设置子菜单,第3行显示为当前阻尼值;



(4) 按【MENU/OK】键,显示进入〖参数输入对话框〗,输入期望值(0~254);

第 19 页 共 25 页



(5)修改完最后一位字符后,按【MENU/OK】键,显示进入〖存储问询对话框〗;



此时,按【左】键,存储数据,按【右】键,放弃存储,回到之前的菜单。

4. 注意事项

4.1 加装过滤器

使用气体必须净化,切忌粉尘、液体和油污。必要时加装过滤器,如果流量计出口接 有液体源瓶,应在流量计出口加装单向阀,防止液体回流损坏流量计。

4.2 使用腐蚀性气体

流量计通道采用的材料为: SUS 316L(00Cr17Ni14Mo2),SUS 417J1(00Cr30Mo2),氟 橡胶等耐蚀材料。在用户系统无汽水、低泄露、勤清晰、使用得当的条件下,可以用于控制 一般的腐蚀性其他使用强腐蚀性气体和有机溶剂气体时,应在定货时声明。使用特殊腐蚀 性气体,所有密封材料都要作相应改变。

4.3 安装位置问题

本控制器安装时最好保持安装面水平,但对位置并不特别敏感,可以任意位置安装, 非水平位置安装时若发现零点偏移,可以调整零点后在工作。

4.4 阀口密封问题

质量流量控制器的电磁阀是调节阀,不是截止阀,不能当截止阀使用,用户应另配截 止阀。特别是用户使用腐蚀性气体,通常应该在质量流量控制器进出气口各加一个截止阀,

第 20 页 共 25 页

以保证工作安全。长期工作后,如果控制器阀口的漏气率在 2%F.S 以内,是属于正常情况。 如果漏气大于满量程的 2%,则应进行维修。

4.5 标定与不同气体的换算

本流量质量控制器出厂通常用氮气(N₂)标定。如果要求用使用气体标定,需要在订货时与销售人员特别申明。

用氮气标定的流量控制器用户使用其它气体时,可以通过附录的转换系数进行换算。

5. 一般异常情况判断和处理

现象	可能原因	处理方法			
	气源未开, 气路不通	接通气源, 开通气路			
	没有设定目标流量	参照操作详解 3.4			
开机后于气流流过	过滤器堵塞	更换过滤器			
开机庙无气流流过	调节阀故障	检查阀线圈是否断,*清洗调节阀			
	电路故障	维修电路			
	零点偏差	参照操作详解 3.4			
	传感器故障	更换传感器			
流量控制不趋完	电路故障	维修电路			
加里江阿尔德足	阀门污染	清洗阀门,更换密封件			
流量控制不稳定	气源压强太低或不稳	提高气源气压,稳定气源压强			
在阀门关闭的情况	调节阀故障	重新调整调节阀			
下,仍有较大的流量	入口气压过高	降低入口气压			
流过	通道堵塞	清洗 MFC 通道			
流量显示不能达到满量积值	设定目标流量低于满量程	检查设定值			
里住	其它电路故障	维修电路			
不通与时卖占不玛	电路故障	维修电路			
17.65、19.43、19.45%1000000000000000000000000000000000000	传感器故障	更换传感器			

6. 保证、保修与服务

6.1 产品保证和保修

6.1.1 本公司生产的 MFC/MFM 产品在出货两年以内,如果用户按照说明书要求使用,并且产品没有遭受物理损害、污染、改装或翻新,我们保证产品的材料、加工和性能的质量,若有问题,免费维修。

6.1.2 用户收到货物后,有责任检查及核对货物,并通过传真、电话或电子邮件的方式及时 通知本公司销售部有关收货情况。

6.1.3 保修期内,产品必须由本公司或授权的服务中心修理,否则,产品的保修是无效的。

6.1.4 在一年保修期以内,维修是免费的。如果保修期过了,在维修前将会通知用户需要更换的部件及维修费用。维修后,在90天以内对修理的部分进行保修,保修件包括易损件(四氟或密封圈等)。

6.1.5 用户使用过有毒、有污染或腐蚀性气体的产品,如果没有出示清除污染及净化处理的 证明,本公司将不负责修理或保修。

6.2 保修对使用的要求

6.2.1 气体必须洁净且没有颗粒物,没有液体,这就要求在 MFC/MFM 的上游气路中安装 <30μ m 的过滤器。

6.2.2 输入的气体压力必须符合产品的耐压标准,不能超过该产品要求的最大压力。

6.2.3 产品的使用气体必须与用户订货选择的密封材料相适应,用户有责任按照可用的安 全规章使用每种气体。不正确的使用产品会使保修无效,由于不正确的使用所导致的损害不 能归咎于本公司。

6.2.4 对电子线路的要求: 必须小心按规定连接系统的接线,不正确的接线会导致产品内部 电路板的永久损坏。MFC 电源需要电压波动小于 5mV 的高抗干扰稳压电源。

6.2.5 气路的连接: 必须仔细的安装密封管件, 保证所有的密封管件经过单独检查并且没有 划痕。

6.2.6 禁止自行拆开 MFC/MFM。如果自行拆卸造成损坏,则本公司承诺的保修无效。

6.3 服务

本公司的产品工程师将会帮助您解决关于操作、标定、机电连接、工作条件要求、气体转换等方面的问题。我们提供技术支持与维护,提供产品的使用培训。

	气体	代号	比热(卡/	密度(克/升	转换系数
			克℃)	0°C)	
Air	空气	008	0.2400	1.2930	1.006
Ar	氩气	004	0.1250	1.7837	1.415
AsH_3	砷烷	035	0.1168	3.4780	0.673
BBr ₃	三溴化硼	079	0.0647	11.1800	0.378
BC1 ₃	三氯化硼	070	0. 1217	5.2270	0.430
BF3	三氟化硼	048	0.1779	3.0250	0.508
B_2H_6	硼烷	058	0.5020	1.2350	0.441
$CC1_4$	四氯化碳	101	0.1297	6.8600	0.307
WT_4	四氟化碳	063	0.1659	3.9636	0.420
CH_4	甲烷	028	0.5318	0.7150	0.719
C_2H_2	乙炔	042	0. 4049	1.1620	0.581
C_2H_4	乙烯	038	0.3658	1.2510	0.598
C_2H_6	乙烷	054	0. 4241	1.3420	0.481
C_3H_4	丙炔	068	0.3633	1.7870	0. 421

附录: 气体流量转换系数表

第 22 页 共 25 页

C ₃ H ₆ 丙烯	069	0.3659	1.8770	0.398
C ₃ H ₈ 丙烷	089	0.3990	1.9670	0.348
C ₄ H ₆ 丁炔	093	0.3515	2.4130	0.322
C ₄ H ₈ 丁烯	104	0.3723	2.5030	0.294
C ₄ H ₁₀ 丁烷	111	0. 4130	2.5930	0.255
C ₅ H ₁₂ 戊烷	240	0.3916	3.2190	0.217
CH₃OH 甲醇	176	0.3277	1.4300	0.584
C ₂ H ₆ 0 乙醇	136	0.3398	2.0550	0.392
C2H3C13 三氯乙烷	112	0.1654	5.9500	0.278
C0 一氧化碳	009	0.2488	1.2500	1.000
CO2 二氧化碳	025	0.2017	1.9640	0.737
C ₂ N ₂ 氰气	059	0.2608	2.3220	0.452
C12 氯气	019	0.1145	3.1630	0.858
D ₂	014	1.7325	0.1798	0.998
F ₂ 氟气	018	0. 1970	1.6950	0.931
GeCl ₄ 四氯化锗	113	0.1072	9.5650	0.267
GeH4 锗烷	043	0. 1405	3. 4180	0.569
H ₂ 氢气	007	3. 4224	0.0899	1.010
HBr 溴化氢	010	0.0861	3.6100	1.000
HC1 氯化氢	011	0. 1911	1.6270	1.000
HF 氟化氢	012	0.3482	0.8930	1.000
HI 碘化氢	017	0.0545	5.7070	0.999
H ₂ S 硫化氢	022	0.2278	1.5200	0.844
He 氦气	001	1.2418	0.1786	1.415
Kr 氪气	005	0.0593	3. 7390	1.415
N ₂ 氮气	013	0.2468	1.2500	1.000
Ne 氖气	002	0.2464	0.9000	1.415
NH ₃ 氨气	029	0. 5005	0.7600	0.719
NO 一氧化氮	016	0.2378	1.3390	0.976
NO2 二氧化氮	026	0. 1923	2.0520	0.741
N ₂ 0 一氧化二氮	027	0.2098	1.9640	0.709
02 氧气	015	0.2196	1.4270	0.992
PC1 ₃ 三氯化磷	193	0. 1247	6. 1270	0.358
PH ₃ 磷烷	031	0.2610	1.5170	0.691
PF₅ 五氟化磷	143	0. 1611	5.6200	0.302
POC1。三氯氧磷	102	0. 1324	6.8450	0.302
SiCl ₄ 四氯化硅	108	0. 1270	7.5847	0.284
SiF4 四氟化硅	088	0. 1692	4.6430	0.348
SiH ₄ 硅烷	039	0. 3189	1.4330	0. 599
SiH ₂ Cl ₂ 二氯氢硅	067	0. 1472	4.5060	0. 412
SiHCl ₃ 三氯氢硅	147	0. 1332	6.0430	0.340
SF ₆ 六氟化硫	110	0. 1588	6.5160	0.264
SO ₂ 二氧化硫	032	0. 1489	2.8580	0.687

TiCl ₄ 四氯化钛	114	0.1572	8.4650	0.206
WF ₆ 六氟化钨	121	0.0956	13.2900	0.215
Xe 氙气	006	0.0397	5.8580	1.415

附录:通讯协议

物理层: RS485

通讯协议: MODBUS 协议 传输格式: 8 位数据, 1 个停止位, 无校验, RTU 模式。 波特率: 9600bps 注:本协议所有浮点数均是符合 IEEE 标准的单精度浮点数。 以下以设备地址 1 为例,说明各功能命令格式:

1. 读取瞬时流量:(数值为设备寄存器地址 16 开始的 1 个浮点数)

PC 发送命令: TX:01 03 00 10 00 02 C5 CE

设备地址	读命令	起始地址		读寄存	军器数 量	CRC		
		高	低	高	低	低	高	
01	03	00	10	00	02	C5	CE	

PC 接收回应: RX:01 03 04 XX XX XX XX XX XX XX (注: XX 为根据读取的实际数值变化的数值)

边夕圳北	法合众	上仕今苦粉		读取的实际数值			CRC	
以宙地址	 (ぼううう) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意	工传子下致	专子节数 高		低		低	回
01	03	04	XX	XX	XX	XX	XX	XX

2. 读取累积流量: (数值为设备寄存器地址 28 开始的1个浮点数)

PC 发送命令: TX:01 03 00 1C 00 02 E5 CC

设备地址	遗会众	起始地址 读寄存		卖寄存器数量 CRC			
	供何令	一世	低	高	低	低	高
01	03	00	1C	00	02	E5	CC

PC 接收回应: RX:01 03 04 XX XX XX XX XX XX (注: XX 为根据读取的实际数值变化的数值)

设备地址	遗会众	壶命令 上传字节数 -		读取的实际数值				CRC		
	议 审令	工传于卫奴	페니	i i	低		低	一世		
01	03	04	XX	XX	XX	XX	XX	XX		

3. 设定控制方式:从地址 116 开始的 1 个浮点数,代表采用什么控制方式(27 模拟方式, 28 数字方式, 默认 27),**注:在写入数值时,写入 25 时为模拟方式、写入 26 时为数字方式,系统会自动加 2;**

(1)、设定控制方式为数字控制方式

PC 发送命令: TX:01 10 00 74 00 02 04 00 00 41 D0 C4 B4

设备	它会众	起如	台地址	读寄存	器数量	写入字		浮点	数 26	5	Cł	RC
地址	白山久	高	低	高	低	节数	т П	ا	1	低	低	高
01	10	00	74	00	02	04	00	00	41	D0	C4	B4

(2)、设定控制方式为模拟控制方式

PC 发送命令: TX:01 10 00 74 00 02 04 00 00 41 C8 C4 BE

设备 地址	写命令	起始地址		读寄存器数量		写入字	浮点数 25				CRC	
		高	低	高	低	节数	高		低		低	同
01	10	00	74	00	02	04	00	00	41	CB	C4	BE

4、设定流量(数字控制方式下有效,数值为设备寄存器地址 106 开始的 1 个浮点数,计量单位为默认单位)

PC 发送命令: TX:01 10 00 6A 00 02 04 XX XX XX XX XX XX (注: XX 为根据读取的实际数值变化的数值)

设备 地址	写命 令	起始地址		读寄存器数 量		写入 字节		设定	CRC			
		高	低	高	低	数	高		低		低	高
01	10	00	6A	00	02	04	XX	XX	XX	XX	XX	XX